Q5K-YSG-004-000 YSG-004-000-M02



レバーストッパー キット 組付説明書

組付対象機種 YP250S (5CG)

はじめに

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明して あります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、 本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシ ンボルマークで表示しています。

▲注

取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物 的損害の発生が想定される場合を示してあります。


	構	成音	部 品			
No.	品 名	個数		備	考	
1	レバーAss'y	1				
2	ボルト	1				
3	パッキン	1				
4	ストッパープレート	1				
(5)	コーションラベル	1				

取付方 法


- 1. リヤブレーキレバーを取り外します。(図 1) ⑤ ~ ⑨ の部品は再使用しますので、紛失しないようご注意くだ
- 2. キットのレバー Ass y を取り付けます。(図2)

◉ ナットを締め付ける際、(図3) のようにストッパーピンを④ス トッパープレートに引っ掛け、矢印方向に力を加え、かつボルトを レンチで押さえながら締め付けてください。

⊕ ナット締付トルク │ 3	\sim 4Nm (0.3 \sim 0.4k g • m)
----------------	------------------------------------




(図2)




3. リヤブレーキレバーの遊びを調整します。

ブレーキレバー先端遊び量 2~3mm

4. コーションラベルを図の位置に貼付けます。



(図4)





レバーストッパーの使い方

※レバーストッパーは、料金所での支払い時などあくまでも 一時的な停車の際にご使用ください。

/ レバーのホールドのしかた

ストッパーボタンを押しながらブレーキレバーを握り、 ストッパーボタンが下がり切ったところでブレーキレバーを離します。






▲警 告

- レバーストッパーはリアブレーキロックとして使用しない でください。
- 駐車中にブレーキ液圧が低下し、車が動き出す可能性があります。
- 危険ですので走行中はレバーストッパーを操作しないでください。

/解除するとき

ホールドの状態の時、ブレーキレバーを更に握るとストッパーボタンが元に戻りレバーストッパーが解除されます。



お客様へ

- ご使用前には、この取扱説明書をよくお読みください。
- この取扱説明書は、お車の取扱説明書とともに保管してください。
- お車を譲られるときは、この取扱説明書もお渡しください。

※ 補修パーツに関しては、下記にお問い合わせ下さい

〒430-0928 静岡県浜松市板屋町 110-5

浜松第一生命日通ビル

株式会社ワイズギア

TEL 053-457-3201 FAX 053-457-3201